

# DIESEL **SAFE**



**DIE WELTNEUHEIT!**  
GPS-überwachte Dieseltank-Sicherung

[www.diesel-safe.com](http://www.diesel-safe.com)




## DIESELSAFE – DIE WELTNEUHEIT!

Kennen Sie das auch? Bei der Auswertung des Kraftstoffverbrauchs stellen Sie fest, dass die Werte von Monat zu Monat schwanken, obwohl die Route des LKW unverändert ist? Wie sicher sind Sie, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht?

Mit steigenden Kraftstoffpreisen wird der Tankinhalt unter Ihrem LKW jeden Monat wertvoller - und in gleichem Maße wird das Risiko durch Diebstahl größer. Mit dem DieselsAFE-System erhalten Sie endlich Klarheit über die illegale Entnahme Ihres Eigentums und können entsprechend reagieren. Denn nur was bekannt ist, kann auch verhindert werden.

Nach der Installation meldet das DieselsAFE-System jedes Mal, wann, wie lange und wo der Tank geöffnet war. Diese Daten werden über die Sende-Einheit im Fahrerhaus an die DieselsAFE Server im Internet gesendet und gespeichert. Im DieselsAFE-Portal können Sie diese Daten jederzeit abrufen und mit den Tankrechnungen Ihrer Fahrer vergleichen. Eventuelle Abweichungen fallen direkt auf. Zusätzlich bietet das System die Möglichkeit der LKW-Verfolgung.



**Tank-Sensor**  
Der Sensor merkt,  
wenn der Tank-Deckel  
geöffnet wird.

**Sende-Einheit**  
Die Einheit nimmt die  
Meldung vom Tank-  
Sensor entgegen und  
sendet diese über das  
Mobilfunknetz an das  
DieselsAFE-Portal.



#### Das DieselSAFE-Portal

Im DieselSAFE-Portal werden alle Daten Ihrer registrierten Fahrzeuge gesammelt und auf einen Blick übersichtlich dargestellt. Hierzu gehört neben der letzten Tanköffnung und deren Dauer auch die Position des Fahrzeuges. Auf Wunsch können Sie sich außerdem Nachrichten per Email zuschicken lassen, wenn bestimmte Aktionen eintreten, z.B. wenn ein Tank mehr als 15 min geöffnet ist oder ein Tank mehrmals innerhalb von 3 Tagen geöffnet wird.

Dadurch dass das DieselSAFE-Portal auf unseren Servern im Internet läuft, müssen Sie keine eigene Software installieren. Mit jedem Browser kommen Sie an Ihre Daten – auch mit einem Tablet oder Smartphone.



Bedienbar vom PC, dem Tablet und dem Smartphone

Die DieselSAFE-Elektronik besteht aus zwei Komponenten, die durch jeden Spediteur selbst installiert werden können:

- 1** Der Tank-Sensor wird mit Hilfe einer mitgelieferten Halterung im Tank installiert. Hierfür ist kein Bohren, Nieten oder Schweißen notwendig - nur ein Schraubenschlüssel. Bei Bedarf kann die Halterung mit dem richtigen Werkzeug auch rückstandslos entfernt werden.
- 2** Die Sende-Einheit wird einfach mit einem Klettverschluss an der Frontscheibe des LKW befestigt. Es ist kein Eingriff in die Fahrzeug-Elektronik notwendig. Nur ein Anschluss an die Stromversorgung (12/24V). Der Sender verbindet sich automatisch mit dem Server im Internet.



Zuverlässige und ausgereifte DieselSAFE-Elektronik in allen Bauteilen



Komfortables und einfach bedienbares DieselSAFE-Internetportal





## DieselSAFE-Komplettsystem

- 1 Tank-Sensor, der jedes Öffnen des Tankdeckels registriert.
- 2 Sende-Einheit mit GPS, die die Öffnungsvorgänge des Tankdeckels speichert und über das Mobilfunknetz an das DieselSAFE-Portal überträgt



Informationen und Bestellung über:

## TRUCKGUARD

TRUCKGUARD GbR  
Ziegelhofstraße 15  
92447 Schwarzhofen  
Germany

Tel.: +49 (0) 9672 76 393 10

Fax: +49 (0) 9672 76 393 11

Mobil: +49 (0) 151 171 20 110

Mail: [info@truckguard.net](mailto:info@truckguard.net)

